

## Установка и настройка беспроводного сетевого иммобилайзера RL400

*Перед установкой RL400 сверить его уникальный четырехзначный номер, наклеенный на корпус, с номером, записанным в инструкции по эксплуатации. Убедиться что они совпадают.*

*Перед настройкой RL400 рекомендуется включить в настройках телефона (телефоне главного абонента системы) уведомление о доставке SMS сообщений.*

1. Произвести монтаж RL400, согласно схеме, приведенной в инструкции. Перед подключением контактов блокирующего реле к цепи блокировки необходимо измерить ток этой цепи **при работающем двигателе**. Если измеренное значение превышает 5А, рекомендуется воспользоваться разгрузочным реле.

*Перед программированием RL 400 С-код устройства PGSM Спутник должен быть установлен в заводское значение 123456 (если С-код менялся пользователем).*

2. Поставить PGSM Спутник в охрану.
3. Отправить на PGSM Спутник с телефона главного абонента SMS-команду:

**RL400 XXXX**

XXXX – уникальный четырехзначный номер RL400. Он имеется на корпусе RL400, а также записан в инструкции по эксплуатации.

4. Как только сообщение RL400 XXXX будет доставлено в PGSM Спутник (в ваш телефон придет уведомление о доставке SMS), вызвать событие «Сильный удар». Для этого можно достаточно сильно ударить ногой по колесу, ближайшему к установленному блоку PGSM Спутник.
5. В течение 90 секунд с момента удара, вы получите SMS: **RL400 ОК**. Это означает что RL400 прописалось в PGSM Спутник. Также вы получите тревожное сообщение «Сильный удар».
6. Если вы устанавливаете несколько RL400, произведите процедуру настройки, описанную в п.п. 1-5 для каждого RL400.
7. Проверить работу RL400. Для этого поставить PGSM Спутник в охрану, завести двигатель и попытаться проехать несколько метров. Двигатель должен заглохнуть.
8. После настройки всех RL400 можно менять заводской С-код системы 123456 на персональный. После этого все RL400 автоматически настроятся на этот С-код.