# Навигация по разделу «Настройка устройства» для AGENT MS

## ТРЕВОГА

### Порог срабатывания датчика наклона

Регулировка чувствительности датчика наклона. Чем выше значение, тем менее чувствительно датчик реагирует на наклон:

- 15 - максимальная чувствительность
- 45 - минимальная чувствительность

### Порог срабатывания датчика слабого удара

Регулировка чувствительности слабого удара. Чем выше значение, тем менее чувствительно датчик реагирует на удар:

- 1 - максимальная чувствительность
- 5 - минимальная чувствительность

### Задержка старта противоразбойной функции (в секундах)

В некоторых случаях (большие габариты автомобиля, наличие металлических экранирующих поверхностей и др.) 12 секунд для опроса метки может быть не достаточно, и могут начаться сигналы тревоги. Для таких случаев предусмотрена задержка по тревоге по зонам двери и багажник от 1 до 255 секунд

- 1 с - минимальное время задержки
- 255 с - максимальное время задержки

## ОХРАНА

### Снятие с охраны по PIN-коду

Функция дополнительной авторизации по PIN-коду на кодонаборном переключателе создает дополнительный рубеж охраны.

### Время на ввод PIN-кода (в секундах)

Настройка времени в секундах на ввод PIN-кода для снятия с охраны. Используется только при включенной функции «Снятие с охраны по PIN-коду»

### Режим охраны с пассажирами

Данный режим позволяет владельцу с меткой на время покинуть автомобиль с пассажирами в салоне, не получая сигналов тревоги от системы при нарушении пассажирами охранных зон. При этом не важно, работает двигатель или нет. Система автоматически выключит режим охраны с пассажирами в салоне при обнаружении метки либо постановке автомобиля на охрану штатным способом.

*При срабатывании зоны **наклон/перемещение** произойдет тревога и включится стандартная блокировка двигателя.*

### Режим мягкой посадки

Функция комфорта, которую можно дополнительно реализовать при подключении автоматического и дистанционного запуска. Если двигатель запущен автоматически или дистанционно, система обеспечит открытие центрального замка при обнаружении метки, после чего можно начинать движение, не запуская двигатель повторно.

### Постановка/снятие с охраны без звука

Включение звукового подтверждения во время постановки/сняти с охраны. Для включения звукового подтверждения следует подключить **сирену** на один из выходов системы.

## АВТОЗАПУСК

### Порог температуры для настройки автозапуска по календарю с учетом температуры

Температурный порог используется для определения необходимости автоматического запуска двигателя по календарю. Если температура на момент запланированного автозапуска по календарю выше указанного значения, запуск пропускается.
*Функция доступна только для систем с подключенной функцией автозапуска двигателя. Для активации функции требуется выполнить дополнительные настройки в разделе Команды «По календарю».*

## ПРОЧИЕ

### Наличие головного меню

При звонке на номер SIM-карты, установленной в системе, с управляющего телефона либо с дополнительных телефонов система включает голосовое меню. Навигация по голосовому меню осуществляется с помощью нажатия на сотовом телефоне цифровых клавиш. Через голосовое меню производится контроль статуса охраны и управление автозапуском, блокировкой двигателя, режимами охраны и др..

### Работа с брелоком Magic Systems

Система поддерживает работу с диалоговым брелоком. С помощью дополнительного брелока можно управлять режимами охраны и автозапуском двигателя, а также получать уведомления о произошедших с автомобилем тревогах.

### Добавление главного абонента. Введите номер телефона в формате *+79111234567*

Добавление или смена абонента, управляющего системой.

## ПОКАЗАТЬ НАСТРОЙКИ УСТАНОВЩИКА

## ВХОДА/ВЫХОДЫ

### Полярность входов

Задайте полярность для входов. На пример: «+» для входа Зажигание.

### Вход №1, зеленый

Запрограммируйте подходящую программу на вход.

…

### Выход №1 (зеленый)
Запрограммируйте подходящую программу на выход.

## ВЫБОР ПРОГРАММЫ CAN
### Задайте критерий поиска программы CAN (На пример: Audi)
Для подключения системы к CAN-шине автомобиля необходимо загрузить подходящую программу CAN. Введите марку или модель программируемого автомобиля. *Информация вводится латинскими буквами.*

## CAN
### Запрет на обработку концевиков дверей из CAN
Активируйте функцию для запрета на обработку *концевиков дверей* из CAN.

### Запрет на обработку концевиков багажника из CAN
Активируйте функцию для запрета на обработку *концевиков багажника* из CAN.

### Запрет на обработку зажигания из CAN
Активируйте функцию для запрета на обработку *зажигания* из CAN.

### Запрет на обработку концевиков капота из CAN
Активируйте функцию для запрета на обработку *концевиков капота* из CAN.

### Запрет на постановку от «штатки» из CAN
Активируйте функцию для запрета на постановку *от «штатки»* из CAN.

### Запрет управления ЦЗ по CAN
Активируйте функцию для запрета *управления ЦЗ* CAN.

### Запрет на управление поворотниками по CAN
Активируйте функцию для запрета на управление поворотниками по CAN.

### Запрет на обработку ножного тормоза по CAN
Активируйте функцию для запрета на обработку *ножного тормоза* по CAN.

### Запрет на обработку ручного тормоза по CAN
Активируйте функцию для запрета на обработку *ручного тормоза* по CAN.

### Запрет на обработку статуса заведенного двигателя из CAN
Активируйте функцию для запрета на обработку *статуса заведенного двигателя* из CAN.

## АВТОЗАПУСК(MS-A4)
### Полярность входа «Контроль состояния двигателя»

По заданной полярности входа система определяет, завелся двигатель или нет.

### Контроль состояния двигателя по тахометрическому входу
По тахометрическому входу система проверяет статус состояния двигателя: заведен он или нет.

### Тип двигателя
Бензин/Дизель. В зависимости типа двигателя стартер включается на разное время.

### Тип коробки передач
Механическая/Автоматическая. Для автомобилей с механической КПП система включает резервирование.

### Время работы стартера
В зависимости типа двигателя автомобиля выберите подходящее время работы стартера в секундах.

### Время прогрева
Время прогрева во время автозапуска выбирается в зависимости от типа двигателя ТС, условий его эксплуатации, а также по желанию владельца автомобиля.

### Номер программы MS-A4
Выберите подходящую для блока MS-A4 программу работы. Полный список диаграмм перечислен в инструкции к MS-A4.

## АВТОЗАПУСК(MS-A7)
### Разрешение автозапуска на реле
Автозапуск реализуется при помощи встроенных в систему реле. Для корректной работы автозапуска следует вручную настроить диаграмму для *Запуска*, *Остановки* и *Работы*.

## ПРОЧИЕ
### Номер TX-9
Для улучшения противоугонных свойств системы введите персональный номер радиозакладки TX-9 (*приобретается дополнительно*).

### Назначение внешнего UART(K-line)
Настройте выход для активации подходящей функции: обходчика иммобилайзера или управления WEBASTO.

### Выгрузка/Загрузка настроек
**Подгрузите файл с настройками (Внимание! после загрузки ПРИМЕНИТЕ настройки)**
Вы можете вручную загрузить на устройство файл с настройками. После загрузки файла необходимо заполнить пункт настроек «Настройка CAN»:

ввести марку/модель машины и выбрать подходящую программу.

## Сохранить настройки в файл

Сохраните выполненные настройки в отдельный файл, чтобы использовать их в дальнейшем для этой же марки/модели машины с идентичными параметрами. Отдельная настройка программы CAN не требуется.